

E-Klasse 212, E-Coupe/Cabrio 207

Ab Serienbeginn:

KI

- Restreichweite
- AMG Menü
- Restliteranzeige

Klimaanlage

- Gebläsestärke im AUTO Modus
- AUTO Modus durch erneutes drücken verlassen

Comand, Audio 20 NTG4

- Nachlauf
- Firmwareupdate
- Update für Bluetooth Streaming

Blinker

- Tippblinken von 3x auf 5x ändern

PTS

- Veränderungen Lautstärke und Frequenz
- Akustische Meldung im gelben Bereich

Memory Tippen

- Memorysitze nur durch einmaliges Tippen in die gespeicherte Position bringen

Getriebe

- A Modus freischalten
- M Modus freischalten

Easy Pack Heckklappe

- mit Schlüssel schließen
- Fahrertürtaster unabhängig von der Zündung
- Fahrertürtaster Tippfunktion

Ab kleine Mopf (Farbtacho 5 Tuben/ (NTG4) NTG4.5)

KI

- Restreichweite
- AMG Menü
- Restliteranzeige
- Firmwareupdate Silberdesign

Comand, Audio 20 NTG4.5

- Firmwareupdate Silberdesign
- Akustischer POI Warner
- Kartenupdate

Verkehrszeichenassistent

-Voraussetzung Comand und Spurhalteassistent

Fernlichtassistent IHC

-Voraussetzung Verkehrszeichenassistent oder Spurhalteassistent und Xenon

Klimaanlage

-Gebläsestärke im AUTO Modus

-AUTO Modus durch erneutes drücken verlassen

PTS

-Veränderungen Lautstärke und Frequenz

-Akustische Meldung im gelben Bereich

Blinker

-Tippblinker von 3x auf 5x ändern

AMG

-VMAX Aufhebung

Alarmanlage Basis

-Alarmanlage über Fahrzeughupe

Airmatic

-Stufenlos Tieferlegen über Software

Memory Tippen

-Memorysitze nur durch einmaliges Tippen in die gespeicherte Position bringen

Getriebe

-A Modus freischalten

-M Modus freischalten

Eco Start/Stop

-Codierung Last Mode

Easy Pack Heckklappe

-mit Schlüssel schließen

-Fahrertürtaster unabhängig von der Zündung

-Fahrertürtaster Tippfunktion

Ab Mopf (Farbtacho 3 Tuben/ NTG4.5 und NTG5.1)

KI

-Restreichweite

-AMG Menü (Bei 9 G-Tronic werden nur 7 Gänge angezeigt, Trotzdem funktionieren alle 9)

-Restliteranzeige

Comand, Audio 20 NTG5.1

-Firmwareupdate

-Video während der Fahrt

-Kartenupdate

-CarPlay (NUR Comand)

Verkehrszeichenassistent

-Voraussetzung Comand und Spurhalteassistent

Fernlichtassistent IHC

-Voraussetzung Verkehrszeichenassistent oder Spurhalteassistent und ILS

Klimaanlage

-Gebläsestärke im AUTO Modus

-AUTO Modus durch erneutes drücken verlassen

PTS

-Veränderungen Lautstärke und Frequenz

-Akustische Meldung im gelben Bereich

Blinker

-Tippblinker von 3x auf 5x ändern

AMG

-VMAX Aufhebung

Alarmanlage Basis

-Alarmanlage über Fahrzeughupe

Airmatic

-Stufenlos Tieferlegen über Software

Memory Tippen

-Memorysitze nur durch einmaliges Tippen in die gespeicherte Position bringen

Getriebe

-A Modus freischalten

-M Modus freischalten

Eco Start/Stop

-Codierung Last Mode

Easy Pack Heckklappe

-mit Schlüssel schließen

-Fahrertürtaster unabhängig von der Zündung

-Fahrertürtaster Tippfunktion